

**Reinigt:** handen, apparaten, gereedschappen, motoren, boten, fietsen, motorfietsen ...

**Ontvet:** alle besmeurde gladde oppervlakken.

**Verwijdert:** inkt, printinkten, stiftstrepen, oliën, vetten, nicotine, niet uitgeharde kunstharsen, PUR-schuim, lijmen, siliconen, graffiti en de meeste verven ...

**Nettoie:** les mains, appareils, outils, moteurs, bateaux, bicyclettes, vélomoteurs, ...

**Dégraïsse:** toutes les surfaces lisses tachées.

**Enlève:** encre, encres d'imprimerie, lignes de marqueurs, huiles, graïsses, nicotine, résines sythétiques non-durcies, mousse PUR, colles, silicones, graffiti et la plupart des peintures ...



**EVERCLEAN**  
Als het echt rein moet zijn!

# EVERCLEAN MAGIC 7

Magische reinigings- en ontvettingsdoekjes

Chiffons de nettoyage et de dégraissage magiques

EVERCLEAN bvba

Azalealaan 13 • B-2300 Turnhout

Tel. 0477 85 07 40 • Fax 014 71 45 03

www.everclean.be • manuel.evers@telenet.be

## Eigenschappen:

Everclean Magic 7 reinigt en ontvet op spectaculaire wijze. Verwijdert ook probleemloos de moeilijkste vervuilingen op gladde oppervlakken. Deze supersterke doekjes geïmpregneerd in een krachtige reiniger en ontvetter geven een ongeloflijk goed resultaat. Reinigt sneller en krachtiger dan wassen met water en zeep. Heeft een frisse, geparfumeerde geur en is hygiënisch in gebruik. Is huidvriendelijk en beschermt de opperhuid, bevat o.a. glycerine.

## Toepassingen:

Ontvetten van te verwijderen materialen. (altijd navrijven met droge doek). Reinigen van besmeurde handen, apparaten, gereedschappen, asbakken, meubels, stoffen, tapijten, ...

Verwijdert niet uitgeharde MS-polymeren, polyurethanen, epoxy's. Verwijdert de meest denkbare vervuilingen. (altijd testen op kleurvastheid).

## Gebruiksaanwijzing:

Asluitdop openen. Doekje recht opwaarts uit de opening trekken. Zijwaarts afscheuren. Afsluitdop terug in de opening duwen. Het te reinigen oppervlak in wrijvende en drukkende beweging reinigen tot de vervuiling verdwenen is. Laten verdampen en klaar.

## Extra tip:

Als Everclean Magic 7 gebruikt wordt om handen te reinigen deze dan **niet** eerst nat maken.

## Bij sterke vervuiling:

Een aantal doekjes op de vervuiling leggen. Laten inwerken. Vervuiling wegwrijven.

## Caractéristiques:

Everclean magic 7 nettoie et dégraïsse d'une manière spectaculaire. Enlève facilement les encrassements les plus difficiles sur des surfaces lisses. Ces chiffons résistants, imprégné d'un nettoyant et dégraïssant puissant, donnent un résultat incroyable. Nettoie plus rapidement et à fond du'un lavage à l'eau et savon. A une odeur fraîche, parfumée et est hygiénique en usage. Est doux pour la peau et protège l'épiderme, contient e.a. glycérine.

## Applications:

Pour dégraïsser des matériaux à coller (toujours passer un chiffon sec après). Pour nettoyer les mains sales, appareils, outils, cendriers, meubles, tissus, tapis, ...

Pour enlever des polymères MS, polyuréthanes, époxydes non-durcis. Enlève la plupart des encrassements. (toujours tester la stabilité des couleurs)

## Mode d'emploi:

Ouvrez le bouchon. Tirez le chiffon droit de l'orifice. Déchirez latéralement. Remplacez le bouchon dans l'orifice. Nettoyez en frottant la surface. Laissez évaporer.

## Conseil:

Quand Everclean Magic 7 est utilisé pour nettoyer les mains, ne les mouillez **pas** avant.

## En cas de forts encrassements:

Mettez quelques chiffons dessus. Laissez agir. Frottez d'encrassement.